


Pobranie i instalacja profilu domyślnego 3DTrussme z szablonami rysunkowymi, szablonami obliczeniowymi oraz asortymentem płytek kolczastych Ristek Polska

Profil domyślny pozwala na zawężenie asortymentu płytek oraz drewna do tych szybko dostępnych handlowo oraz najczęściej stosowanych w praktyce projektowej. Pozwala to zaoszczędzić czas przy „scrollowaniu” kolejnych rozmiarów płytek, i uniknąć przypadkowego zastosowania trudnodostępnych płytek / przekroju drewna.

W ramach profilu zintegrowane są również zalecane szablony rysunkowe oraz obliczeniowe, które użytkownik będzie mógł wykorzystać (wygenerować) dla swoich projektów.


1. Pobieranie pliku profilu.

Otwórz program 3DTrussme, a następnie uruchom **Plik** (trójkątne logo 3DTrussme) -> **Aktualizuj wtyczki**



(jeśli pole **Aktualizuj wtyczki** nie jest widoczna– zaktualizuj 3DTrussme do najnowszej wersji)


... wskaż plik **domyślny-katalog-plytek-i-drewna-RISTEK-POLSKA** do pobrania, oraz naciśnij **Aktualizuj**.




(Zalogowanie nie jest wymagane do pobrania domyślnej wersji profilu na polski rynek.)

2. Importowanie ustawień profilu domyślnego.


Otwórz **Opcje**.




Przejdź do zakładki **Pomoc** i wybierz **Przywróć**.



Wybierz plik **LLAppSettingsBackup^RISTEK POLSKA.Ildsettings** (lub jego najnowszą wersję) z katalogu, w którym został zapisany (domyślnie plik powinien znajdować się w katalogu lokalnym **Moje Dokumenty\3DTrussme**).




Ponownie wybierz **Opcje**, przejdź do zakładki **Ustawienia**, oraz zmień **Katalog płytek kolczastych** na **STOCK_PL**.




Po wszystkim naciśnij **OK**.


Ze wstążki **Strona Główna** -> **Ustawienia Profili** (ikonka zębaki) wybierz **RISTEK POLSKA**.



Zamknij program 3DTrussme.



Po jego **ponownym uruchomieniu programu 3DTrussme** asortyment płytek możliwych do zastosowania jest dostępny w zmienionej formie.



3. Korzystanie z szablonów rysunkowych i obliczeniowych.

Podczas pracy z aktywowanym (wskazany jako obowiązujący) profilem **RISTEK POLSKA** możliwe jest wygenerowanie zestawów rysunkowych dla każdego z wiązarów.

Należy wskazać wybrany wiązar, a następnie przejść na wstążce **Eksplorator zadania** -> **Dodaj z szablonu** -> **Zestaw rysunków** -> **SET**

